











Stap 8

1. Start het vliegtuig op
2. Zorg ervoor dat de "PFD" met de "CDI" knop in de GPS mode staat.
3. Taxi naar startbaan en Take Off



Stap 9

1. Op een veilige vlieghoogte.
2. Vlieg machine nu, op de hand, in de richting van de gewenste GPS route weergegeven op de NAV display.
3. Activeer AutoPilot (knop "AP")
4. Selecteer dan de "NAV" knop.
Je zal zien dat op de "PFD" dan de GPS aanduiding nog "grijs" blijft
5. Druk dan op "ALT" knop om de vlieghoogte te zekeren.



Stap 10

- 1. Wanneer het vliegtuig in de buurt van de GPS route komt zal de GPS daarop "locken" en de machine verder op de route zetten. Dit wordt weergegeven doordat de GPS aanduiding op de PDF nu "groen" is.**
- 2. Deze procedure is natuurlijk ook van toepassing wanneer er een tussenlanding gemaakt moet worden op een van de vliegvelden op de route.**